

AP 0600 / AP92-2803030 Накладка бампера переднего CROSS

Все работы по монтажу рекомендуется проводить в перчатках. Важным моментом при установке является температура поверхности внутри помещения, она должна быть не ниже +21°C.

Чтобы выполнить установку изделия на передний бампер автомобиля, произведите следующие действия:

1. Удалите загрязнения с поверхности переднего бампера автомобиля при помощи влажной салфетки.

2. Перед установкой наклейки необходимо обезжирить поверхность бампера автомобиля в местах контакта с двухсторонним скотчем. Обработайте место установки праймером 3М.

3. Перед установкой наклейки, отогните часть защитной пленки на 20-30 мм, так, чтобы она выступала за контур изделия, это облегчит наклеивание скотча при дальнейшей установке.



4. Приложите накладку к бамперу, отрегулируйте зазоры

5. Удалите защитную пленку с двухстороннего скотча, потянув за отогнутые части скотча



6. Тщательно прижмите накладку к поверхности бампера.

Не мойте автомобиль в течение часа. Рекомендуется выдержать автомобиль в течение суток в теплом боксе, для окончательного отверждения клеевого состава двухстороннего скотча