

AP 0625 / AP92-2804030 Накладка бампера заднего верхняя CROSS

Все работы по монтажу рекомендуется проводить в перчатках. Важным моментом при установке является температура поверхности внутри помещения, она должна быть не ниже +21°C.

1. Удалить загрязнения с поверхности заднего бампера автомобиля при помощи влажной салфетки.



2. Выкрутить четыре болта крепления бампера. Понадобится гаечный ключ на 10. И вынуть болты.



3. Перед установкой наклейки необходимо обезжирить поверхность бампера автомобиля в местах контакта со скотчем. Обработать место установки праймером 3м



4. Перед установкой наклейки, отогните часть защитной пленки на 20-30 мм, так, чтобы она выступала за контур изделия. Это облегчит последующую наклейку.



5. Приложить накладку к бамперу, наживить болты, отрегулировать зазоры, затянуть болты.



6. Удалите защитную пленку с двухстороннего скотча, потянув за отогнутые части скотча.



7. Тщательно прижмите накладку к поверхности бампера.



Не мойте автомобиль в течение часа. Рекомендуется выдержать автомобиль в течение суток в теплом боксе, для окончательного отверждения клеевого состава двухстороннего скотча.