



Консультант: +7 937 215-07-45

Офис, город: +7 8482 27-02-46

г. Тольятти

E-mail: autoprodukt.biz@gmail.com

http: www.autoprodukt.biz

AUTOPRODUCT
.BIZ

AP 0302 / AP18-1001231 Стальной кронштейн левой опоры СА, кулисная МКПП

• КАЛИНА/СПОРТ, ГРАНТА/СПОРТ

(Применяется на автомобилях с кулисной МКПП. Замена серийного кронштейна 1118-1001231-00)

КОНВЕЙЕР

АВТОПРОДУКТ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ



(Ссылка на фото <https://www.drive2.ru/l/558966423867622057/>)

- Поломка кронштейна (Ненадежность конструкции)

- Поломка корпуса КПП

- Усиленная конструкция и высокая надежность

- Наличие дополнительных точек крепления на корпусе КПП (Снижает риск поломки корпуса КПП)

- Установка на штатные места

1. - Снять левое колесо
- Демонтировать левый брызговик двигателя
- Демонтировать пыльник двигателя

2. - Поставить подпорку под КПП от ее провисания при снятии опоры

ДЕМОНТАЖ



3. - Открутить 2 болта крепления кронштейна к опоре
- Открутить 3 гайки крепления кронштейна к КПП
- Снять заводской кронштейн опоры КПП

4. - Вывернуть 2 шпильки крышки 5-й передачи

ДЕМОНТАЖ



- 5.** – Установить кронштейн
- Наживить 3 гайки крепления кронштейна к КПП.



МОНТАЖ

- 6.** - Наживить 2 болта с шайбой гроверной из комплекта крепления 5-й передачи
- Прикрутить 3 гайки крепления кронштейна к КПП. Момент затяжки 31,9-51,9 Н*м
- Затянуть 2 болта крепления 5-й передачи 15,7 – 25,5 Н*



- 7.** - Прикрутить 2 болта крепления кронштейна к опоре. Момент затяжки 41,7 – 51,5 Н*м



МОНТАЖ

- 8.** - Провести дальнейшую сборку в обратном порядке

