

AP 0297 / AP15-8403770-15 Распорка передняя регулируемая с растяжкой силового агрегата (САМАРА, САМАРА2 16 кл.)

Основная характеристика: Увеличение жесткости передней части кузова. Уменьшение колебаний двигателя за счет верхней дополнительной опоры СА. Улучшение управляемости.

Применяемость: SAMARA, SAMARA2 – оснащенные 16 клапанным двигателем

Перед установкой



После установки



Установка:

1. Открутить 6 гаек М8 крепления стоек передней подвески к кузову



2. Выставить скруткой длину распорки. Установить распорку на шпильки и затянуть гайки М8 момент затяжки 20,0–24,0 Н*м/ (2,0–2,4) (кгс*м)



3. Законтрить скрутку ключом на 27 и на 22.
ВНИ МАНИЕ! Растягивание или стягивание распорки скруткой на кузове не допускается!



4. Вставить растяжку СА в проушину распорки, вставить болт и закрутить (ключ или головка на 15)



5. Соединить растяжку СА с кронштейном 2112-1001292, вставить болт и наживить гайку (ключ или головка на 17)



6. Ослабить крепление всех опор, покачать двигатель, затянуть гайки.