

AP 0680 / AP80-2914030 Проставка -1гр VESTA, X-RAY

Основная характеристика: УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Назначение: Повышение активной безопасности, улучшение управляемости, улучшение устойчивости

Применяемость: Устанавливается на автомобилях Vesta, X-Ray

1. Вывесить авто на подъемнике или поддомкратить.
2. Снять колесо
3. Открутить 4 болта крепления ступицы головкой TORX 14



4. Установить проставку фрезерованной стороной к ступице, гладкой к балке, пазом вниз



5. Собрать узел в обратном порядке